



ANTI-HOLOGRAMM MOUSSE

ANTI-HOLO

MLECZKO ANTY-HOLOGRAM



e 250 ml

CLEAN&CARE

CLEAN&CARE

ANTI-HOLO ANTI-HOLOGRAMM MOUSSE MLECZKO ANTY-HOLOGRAM

EN: Finishing glaze for removing holograms and minor imperfections, especially on black paints and wherever the highest quality of finish is required. Suitable to work with dual-action and rotary polishing machines. Developed to simplify and speed up work as much as possible while maintaining the highest efficiency. Contains no fillers, wipes off easily. Safe for use in a paint shop. Does not contain silicone.

PL: Mleczko do usuwania hologramów oraz drobnych niedoskonałości, szczególnie na czarnych lakierach oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość wykończenia. Przystosowane do pracy z maszynami polerskimi dual-action oraz rotacyjnymi. Opracowane z myślą o maksymalnym uproszczeniu i przyspieszeniu pracy przy zachowaniu najwyższej efektywności. Nie zawiera wypełniaczy, łatwo się wyciera. Bezpieczne do stosowania w lakierni. Nie zawiera silikonu.

USE/SPOSÓB UŻYCIA



Clean & degrease surface
with CAREVER DEGREASER

Oczyść i odtłuść
powierzchnię za pomocą
CAREVER DEGREASER



Shake before use

Wstrząśnij
przed użyciem



Apply a few drops
of the product onto
the polishing pad and
initially spread it on
the surface

Nanieś kilka kropli
pasty na gąbkę polerską
i wstępnie rozprowadź
na powierzchni



Polish with a dual-action
or rotary machine until
desired effect is achieved

Poleruj z użyciem polerki
dual-action lub rotacyjnej
do uzyskania pożądanego
efektu



Remove any remaining
product with
a microfiber cloth

Usuń resztki produktu
za pomocą ściereczki
z mikrofibry

carever.eu



EN ANTI-HOLOGRAMM MOUSSE. If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep out of reach of children • Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation • Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). May produce an allergic reaction. The expiry date at 20°C on the packaging.

PL MLECZKO ANTY-HOLOGRAM W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę • Chronić przed dziećmi • Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami • Zawiera masa poreaakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Termin ważności w 20°C podany na opakowaniu.



Art. nr 91727



NOVOL

NOVOL Sp. z o.o.
ul. Żabikowska 7/9
PL62-052 Komorniki
tel. +48 61 810 98 00
novol.com, info@novol.com

CS
SK
RO
BG
HR
SR
HU
DE

